

Ren revolution

Cleankeys® är ett tangentbord speciellt tillverkat för att användas i miljöer där det ställs stora krav på hygien.

På glasversionen är ytan helt slät helt jämn och på acrylbordet finns tydliga markeringar för varje tangent.

Tangentbordet är sköljtätt och dropp-tåligt. Botten är gjord av ABS-plast. Den är syrafast, korroderar inte och påverkas inte av starka rengörings- och desinfektionsmedel.

Enkelt att använda

Tangenterna är tryckta på tangentbordets botten, där specialtillverkade tryckkänsliga kretsar känner av det lättaste tryck. Tryck-känsligheten är justerbar i fem lägen.

Cleankeys har en s.k Tap-funktion som ändrar tangentbordet från att vara beröringskänsligt till att bli känsligt för tryck - vilket gör att man kan vila fingrarna på en tangent utan att den aktiveras.

För att säkerställa en hög hygienisk

standard har tangentbordet en tryck-platta med knappar för höger- och vänsterklick som ersätter en ohygienisk datormus.

Cleankeys kan anslutas trådlöst eller med USB-kabel.

Lägre kontaminationsrisk

Glas är ett överlägset material i fråga om rengöring. Den släta ytan hindrar

partiklar från att fastna vilket gör rengöringen mycket enklare.

Jämfört med tangentbordsskydd i silikongummi är kontaminationsrisken ungefär 100 gånger mindre.

Effektivitet

Vanliga tangentbord av plast är svåra att rengöra på grund av den ojämna ytan.

Överdrag av gummi, plast eller silikon ska tas av innan rengöring och bör steriliseras



eller rengöras mekaniskt vilket tar onödig tid i anspråk.

Livslängd

Cleankeys® helt släta ytor torkas av med valfritt desinfektionsmedel och är desinfekterat och klart att använda på ett par sekunder.

Konventionella tangentbord innehåller, förutom fuktkänslig elektronik, många rörliga delar som slits ut och kan gå sönder.

Överdrag i silikongummi torkar och spricker när de åldras och slits vid varje rengöring.

Cleankeys® saknar rörliga delar och elektroniken är helt inkapslad vilket borgar för en lång livslängd och jämn funktion.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TANGENTBORD

Storlek: (BxHxD)	373 x 143 x 23 mm
Vikt:	Glas, 910 g - Akryl, 730 g.
Färg:	Vit
Kabel:	2.00 m
Interface:	2,4 GHz trådlös radioöverföring
Laddström:	5V, 1000 mA
Operativsystem:	Windows, MAC, Linux, UNIX
Certifieringar:	FCC, CE, ROHS, IP65
Montering:	Kompatibel med MIS-D TS VESA
Temperatur:	5° C - 32° C
Garanti:	Två år
Ljud:	Av, låg, medium, hög

MOTTAGARE

Storlek: (BxHxD)	48.0 x 17.3 x 8.9 mm
Vikt:	6 g
Ström:	5V, 22 mA



ÅTERFÖRSÄLJARE

Ren revolution.

