

PERFECT Lite Hybrid/ Lite Hybrid Advanced

Detta är PERFECT Lite/Advanced men har sin extra free-float-funktion som följer användarens rörelse och aktiverar musklerna i nedre delen av ryggen och magen. Free-float funktionen kan även låsas i ett fast läge. PERFECT Hybrid Advanced är samma typ av sits

som PERFECT Lite Hybrid med tillägg av specialdesignade tryckavlastande zoner för att ge extra komfort.

Fakta

Sitthöjd	46-86 cm
Sitsens djup och bredd	36x45 cm
Gaspelalternativ	3
Alternativa hjul	Ja
Diameter fotkryss	50 cm
Justerbar sits	free-float
Klädsel	Skandinaviskt läder, Vinyl och Tyg
Vikt	9 kg
Max belastning	120 kg
Garanti	5 år

Tillbehör

Fotring	Lämplig vid höga arbetspositioner
Armstöd/ryggstöd SWING	Armstöd som kan användas även som rygg- och magstöd. Kan roteras 360° för maximal mångsidighet
Armstöd Relax	Avlastar nacke och axlar, följer armens rörelser i det horisontala planet

Sitthöjder

Användarens längd	Gaspelare	Sitthöjd	Sitthöjd med SWING
< 160 cm	Låg	49-63 cm	57-65 cm
160-175 cm	Standard	56-75 cm	64-77 cm
> 175 cm	Hög	63-89 cm	71-91 cm



Egenskaper

Mekanism

Patenterad free-float mekanism med upp till 15° fri rörlighet. Är låsbar i sadelns neutralläge.

Sits

Stomme av Polyamid (PA6).

Stoppning

Formgjuten cellplast av polyuretan baserad på polyol av etertyp. Inga CFC, HCFC eller andra fysikaliska blåsmedel används vid tillverkningen. Återvinningsbar.

Klädsel

Våra standardvinyler är PVC- och ftalatfria och är OEKO-TEX-certifierad enligt standard 100.

Endast skandinaviskt läder av högsta kvalitet används i sorterna anilin och semi-anilin. Tillverkaren är miljöcertifierad enligt standard SS-EN ISO 14001-1996.

Gaspelare

Finns i tre höjder. Gaspelaren är av Tysk kvalitet i borstat stål, innehållande nitrogen (kväve) som förekommer till 78% i vanlig luft. Gaspelaren är underhållsfri och återvinningsbar. Levereras alltid med fotaktivator.

Fotkryss

Polerad återvinningsbar aluminium.

Hjul

Stomme av polyamid 6 och slitbana av återvinningsbar polyuretan.